

快速安装指南

设备开箱、驱动安装与首次烧录

- 步骤一：检查包装清单与适配座型号
- 步骤二：安装上位机软件与 USB 驱动
- 步骤三：连接设备并执行自检
- 步骤四：导入芯片型号库并完成首次烧录